Eagle kompendium_Valle

Startet maj 2009 Rev:



I EAGLE er der 3 "hovedvinduer".

Kontrolpanelet, Diagramtegnevinduet, og	Control Panel - CAGLE 5.6.0 Light
printudlægsvinduet.	File View Options Window Help
ControlPanel Schematic og Lavout	Name Description
Control ranei, Schematic, og Layout.	
Her ses opstartsvinduet (kontrolpanelets)	User Language Programs User Language F Script Files
	CAM Jobs CAM Processor J
	± Projects

Eksempel på projekt-hiearki	Control Panel - EAGLE	4.11	r2 Light		
	<u>File View Options Window</u>	<u>H</u> e	elp		
	Name 🛆		Description		
	🕂 Libraries		Libraries		
	🗄 Design Rules		Design Rules		
	User Language Programs		User Language Programs		
	Gripts Gripts		Script Files		
	H- LAM JODS		LAM Processor Jobs		
	i in loects i in Mew Project 1		Emptu Project		
	test brd		Emply Folder		
	est sch				
		•			
	L CAPBOGBAM FILES/EAGLE.	4 1 1	R2\projects\New Project	t 1\test sch	P
	C. THOUHAM FILES TEACLE	4.11	The sprojects thew_Project	(_1.46303611	

For at starte et nyt projekt vælges:

File new project > File \rightarrow New \rightarrow Schematic.



Info	i 📀	Show
Display	• 12	Mark
Move	+ ₹₹	Сору
Mirror	EI3 🌓	Rotate
Group	01	Change
Cut	5 >	Paste
Delete	XR	Add
Pinswap	\$\$ Q\$	Gateswap
Name	R2 R2	Value
Smash	ā r	Miter
Split	V 88	Invoke
Wire	/ T	Text
Circle	00	Arc
Rect		Polygon
Bus		Net
Junction	÷ 🔍	Label
ERC	•	

Funktionstaster genveje:

Curser position er nyt center	F5
Grid on/off	F6
Move	F7
Split	F8
Redo	F10

Adder komponenter:	★ > × €
	Da

	🖶 4076 🛛 Quad D-t	ype REGISTER
Scroll ned vælg component	💼 4077 🛛 Quad XN	OR
seron nea, varg component.	👜 4078 8-input N	OR
	🔒 4081 🛛 Quad 2-ir	nput AND
	💼 4082 🛛 Dual 4-inj	out AND
	🛓 4089 🛛 Binary ra	te MULTIPLIER
	🚊 4093 🛛 Quad 2-ir	nput NAND schmitt trigger
	- 4093D SO14	
	4093N DIL14	
	🛓 4094 8-stage S	HIFT/STORE REGISTER, t
	🛓 4095 Non-inve	rting JK master slave FLIP
	🛓 4096 Inverting	gated JK master slave FL
	🔒 4097 🛛 Dual 8-ch	annel ANALOG MULTIPLEX
	🔒 4098 🛛 Dual mon	ostable MULTIVIBRATOR
	🕀 4099 8-Bit add	ressable LATCH



Placer og klik 💷. Stop afslutter de igangværende funktioner.



Flyt komponenter efter klik på 🕂

Komponenter kan mani	puleres, Fx. Ko	ppier med 👫	Roter 主	. Slet	\mathbf{X}
1	. ,	1 /		/	

Før der tegnes forbindelser, - kaldet Net. Kan man gøre komponenternes forbindelser synlige.

Klik Display Layers 💐 knappen.	Layers:
Dobbeltklik på 93, Pins. Herved fås følgende billede:	Nr Name 91 Nets 92 Busses 93 Pins 94 Symbols 95 Names 96 Values Values Values OK Cancel



Resultatet ser således ud:

Nu kan man se tilledningerne.



2 museklik på same punkt, stopper bustegning.

Stop current:



Powersupply pins:

	Gate	Symbol	Add	Swap	Sheet
Vælg (Invoke) eller højreklik på gaten.	A	4093	Next	1	1
	В	4093	Next	1	1
Vælg Invoke Vælg herefter P PWRN	C	4093	Next	1	1
	D	4093	Next	1	1
Herved kommer powerpins for IC-en frem.	P	PWRN	Request	0	1

Powerpins på IC'ere skal også have forbindelse.	



For at tildele komponenter værdier, klikkes på 👼, og der klikkes på	🕄 Value 🛛 🔀
	New value for R1:
	OK Cancel
Tilsvarende vil Beive mulighed for at ændre komponentnumre.	

For instance, the ohmic value of a resistor is assigned by clicking the Value button, clicking on the crosshair of the resistor, and entering the resistor value in the value field of the pop-up window.

Electrical Rule Check

Klik Electrical Rule Check 🔍 Herved fås en liste over evt. manglende forbindelser.	ERC Errors
Fx som vist her:	Consistency not checked (no board loaded) Ferrors (1) Warnings (5) POWER pin IC1 V + connected to +5V Part POWER has no value Part PWR has no value Part SPKR has no value Part SPKR has no value Approved (0)
	Clear all
	Elincessen Abbilove

Navne til Net, Baner:

Vha. at navngive ledninger, kan man skabe forbindelser mellem forskellige steder på et diagram, uden at der er tegnet en forbindelse. Ledninger (Net) med samme navn er forbundne. !!

Biblioteksoversigt:

Her er det ideen, med tiden at få lavet en liste over "interessante" komponent-biblioteker.

RCL ??

modstande	
kondensatorer	

Loddespyd, conectorer osv.

Komponent	Grupp
Resistorer	rcl
Kondensatorer	Capacitor-wima
	rcl
Dioder	diode
Lysdioder	led
Spolar	rcl
Likriktarbryggor	rectifier
Transistorer	Transistor-npn
	Transistor-pnp
Relän	relay
Potentiometrar	pot
74-kretsar (DIL)	74xx-eu

Battery	AB9V
Switch	9070-1W
Rcl	0207 / 10
Led	LED5MM
	Battery Switch Rel Led

Bus:

En bus er en samling ledninger. Ledningerne adskilles med et ledningsnavn, (Net-name)



Brug fil at tildele et navn til en bus.		🕄 Name	
	Eksempler på navne:	New name:	

Bus1:A[0..12] Bus1:A[0..12],Clock Bus1:A[0..12],D[0..4],Clock

🛚 Name 🛛 🔀
New name:
BU51:A[012]
OK Cancel

Ledninger forbindes til en bus, ved at vælge at tegne net, og starte ledningen		•
nå en bus.	AO	1
	A1	I
Når der startes, åbner en menu, hvorfra man kan vælge en af elementerne (A2	I
ladningarma) i hussan. Navnat nå nattat, som skal plasarna, velgas i manuan	A3	I
redningerne) i bussen. Ivavnet på nettet, som skar praceres, værges i menden.	A4	I
En menu åbner sig, hvis der klikkes på en bus med NET	A5	I
	A6	I
	A7	I
	A8	I
	A9	
	A10	I
	A11	
	A12	



Højreklik, med Net – ændre vinkler på bus-forbindelser.

Brug knappen for at vise bus-navnet. Klik på bussen, og træk navnet ud.	_BUS1:A[012]

Komponentliste:

Eagle kan automatisk generere en komponentliste: gøres med kommandoen:

File > Export > Parts.

Biblioteker:

Hvis der ikke figurerer biblioteker, når man ønsker at placere en komponent, skal de loades.

Vælg øverst: Library / Use, og vælg de ønskede biblioteker. Evt. tastes: use * i komando-boksen.

Hvis man – evt. ved et uheld, kommer til at "Droppe" et bibliotek, betyder det ikke, at det er slettet. Det er blot ikke inkluderet i "udvalgte biblioteker" længere.





Printudlæg:

Når der er tegnet diagram, kan man skifte til printudlægs-siden.

Vælg: File Switch to board eller tryk på.	Image: Stand - C:\Program Files\EAGLE-5.3.0\projects\examples\tutorial\TimerCircuit_Practice Image: Stand - C:\Progets\examples\tutorial\TimerCircuit_Practice
¢ ₽	
Måske spørges om, der skal skabes en ny fil.	
Herefter fås en ny skærmside, med de brugte komponenter, med elastikker mellem de ben, der skal have en forbindelse	
Til højre ses "printpladen"	

Ønsker man at tænde grid, trykkes Grid	Grid X
knappen. (findes på toolbar.)	Display Style
Klik på On.	On Off Obts Olines
	Size: 0.05 inch 💌 Einest
	Multiple: 1
	Alt: 0.025 inch 💌 Finest
	Default OK Cancel



Det er vigtigt, at der tjekkes for korrekt forbindelse. Jeg har fundet fejl i en komponent, en SFH5110!.

Ændre til mm. Tryk øverst til venstre på GRID.	16 Bottom 🖌 🔟
	1.27 mm (66.04 43.18)

Kvik ændring af opsætning:	Cap Cap Class Clas
	Pour Rank Ratio Shape Spacing Size Spacing Stop Stop Text Thermals Via Via C C C C C C C C C C C C C

Vælg mm.	On Off Style
	Size: 1.27 mm V Finest Multiple: 1
	Alt: 0.635 mm 💌 Finest
	Default OK Cancel

Der er nu mulighed for at Route, dvs. erstatte gummibåndene med kobberbaner. Det kan gøres manuelt, eller Eagle kan gøre det automatisk. (

Før autorouting og manuel routing, kan der indstilles default banebredde. Vælg Edit > Design Rules > Sizes.

10 mill er 0,25 mm bred bane. 40 mill er 1 mm. Sæt Minimum Width til 40 mill eller bedre 60 mill.

Se evt. converter på http://www.unitconversion.org/length/millimeters-to-mils-conversion.html

Vælg Autorouting.	1 Top 🕘 💌	1 Top N/A 💙
Automatisk routing er default sat til dobbeltsidet layout, men det kan slås fra når autorouting er valgt. Vælg N/A for top layer.	16 Bottom	

Før der autoroutes, bør man opsætte nogle regler for, hvordan man ønsker sin printplade lavet.

default settings er 8 mil (8 mil = 8/1000 inch ≈ 0.2 mm).

Edit > Design Rules:

Vælg:

Wire 1.5mm Pad Pad 32mil 32mil Via Via 32mil 32mil 32mil Via 32mil 32mil 32mil Size (banebredde Minimum Width 60mil Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Pad 32mil 32mil Via Via 32mil 32mil 32mil Same Signals 32mil 32mil Size (banebredde Minimum Width 60mil Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Via 32mil 32mil 32mil Same Signals Smd Pad Via Size (banebredde Minimum Width 60mil Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Size (banebredde Minimum Width 60mill Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Size (banebredde Smd Pad Via Minimum Width 60mil Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Size (banebredde Minimum Width 60mil Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Minimum Width 60mil Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Minimum Drill 24mil Min. Micro Via 9.99mm	
Min. Micro Via 9.99mm	
Min. Blind Via Ratio 0.5	
Restring ?? Min % Max	Dia
Pads Top 24mil 25 40mil	
Inner 10mil 25 20mil	1
Bottom 24mil 25 40mil	
Vias Outer 24mil 25 40mil	
Inner 8mil 25 20mil	1
Micro Vias Outer 4mil 25 20mil	
Inner 4mil 25 20mil	
Shapes for øer: Smds Min % Max	
Roundness 0mil 0 0mil	
Pads Shape	
Top Round	
Bottom Round	
First Round	
Longador ve j 200	

Klik evt. på click Kirk (ratsnest) for at se, hvor mange baner, der ikke blev autoroutet.

For at Rippe op i baner, (Gå baglæns) klikkes på i (ripup) tool. Klik de baner, der skal Unroutes, eller 📔 (go) button. Herved vil alle baner unroutes. (Laves til rubberband igen.)

Manuel routing.

Vha knapperne

kan der hhv. Routes, og unroutes. Dvs. Gå tilbage til elastikbånd.



Banebredde ?? Option > Set > Misc. Tjek "Autoset route width and drill ????

Banebredde kan ændres, Højreklik > properties.

Tekst:

Hvis man blot trykker T, for Text, lægges teksten I Cobberlaget bottom.	📱 Text 🛛 🔀
Når teksten er tastet ind, og der tastes OK, vælges i toppen hvilket lag, der skal skrives.:	Enter text:
21 tPlace er top silketryklaget. ??	
21 tPlace ▼ Angle: 0 ▼ _{Abt} + י٩∀ ⁺ 🕀 🖶 Size: 1.778 ▼ R4	atio: 8 % 💌 Font: Proportional 💌

Beskyttet område:.

I layer 42 bRestrict b = Buttom. kan der evt. tegnes en cirkel om et område, hvor der ikke må lægges baner. Fx pga. monteringshuller i printet.

Tips:

Flyt flere komponenter og baner samtidig:

 For at flytte en komponent med dets ledninger, skal man først grupere delene med "Group" for at vælge de dele, man ønsker at flytte. Derefter vælges værktøjet "Move". Herefter højreklikkes på det valgte for at flytte delene. Venstreklik vil kun flytte valgte komponent, ikke hele det gruperede !!

Copy:

 At kopiere et areal er lidt mærkelig. Først bruges "group" for at vælge et område. Herefter bruges "cut", Højreklik på det valgte areal, for at kopiere og endelig "Paste"

Fejltjeck:

- Husk at udføre et erc check ved at klikke på "erc" knappen. Herefter fortæller Eagle om der er ledninger, der ikke er forbundne. Der fremkommer nøjagtige x,y-kordinater for problemet.

Printudlægs-tips:

- 2) Here are a couple of the tools for the board. Most of the schematic tricks listed above will work for the board as well.
 - The first thing to be familiar with is the "display" tool. This is a very helpful tool. It makes the view of the board less crowed on the screen. When you click this button, it brings up another window that shows all the different things that can be viewed. Use the left column to highlight/un-highlight what you would like to view. Any item with a "t" in front of it stands for top of the board, while "b" stands for bottom of the board.
 - After organizing the board with the dimensions and parts, the next step is to auto route the board. Click the "auto" button to bring up

the autoroute window. A good idea is to keep the routing grid between 5-10 mils. Just click go and it will begin. The percentage it completes will be displayed on the status bar located on the bottom of the screen.

- If the auto router does not complete, then you will need to move some parts around a little then try again. Firsts you must remove the traces it created to re-route it again. Click the "ripup" tool then click the "go" tool located on the top tool bar (looks like a traffic light). Then click ok.

Tutorial: <u>http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=57</u> http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4.htm

Download Biblioteker: <u>http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=eagle/userfiles/libraries&sort=time</u>

ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries

http://www.filesearching.com/cgi-bin/s?t=n&l=en&q=ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/libraries

Dok downloadable fra Cadsoft <u>http://www.cadsoft.de/cgi-</u> bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.en&dir=pub/userfiles/doc